



DA
<p><b>Vigtige sikkerhedsanvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Læs hele brugsanvisningen, sikkerhedsvejledningen og kvikvejledningen (som medfølger) omhyggeligt, før du tager produktet i brug.</li> <li>Sikkerhedsvejledningen skal altid følge produktet.</li> <li>For det videregejvs til tredjepart.</li> <li>Produktet må ikke anvendes, hvis det er åbenlyst beskadiget eller defekt.</li></ul>
<p><b>Forebyggelse af ulykker og sundhedsfare</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Opbevar produktet, tilbehør og emballage uden for børns og kæledyrs rækkevidde for at forhindre ulykker og kvælningsfare.</li></ul>
<p><b>Forebyggelse af funktionsfejl og skader på produktet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>For at undgå korrosion og deformation skal produktet altid holdes tørt, og det må ikke udsættes for voldsomme temperaturer (hårterrer, radiatorer, anbringerie i sølly i længere tid og lign.).</li> <li>Der må kun anvendes tilbehør/ekstraudstyr/- reservedele leveret eller anbefalet af DSEA.</li> <li>Produktet må kun rengøres med en blød, tør klud.</li> <li>Beskyt produktet mod kemikalier i kosmetik, hårspray, parfume, aftershave, solcreme og insektmiddel, da de kan beskadige produktet.</li></ul>
<p><b>UI 770 &amp; UI 760: Sikkerhedsnvisninger for batterier/genopladelige batterier</b></p> <p><b>ADVARSEL</b></p> <p>Ved misbrug eller ukorrekt anvendelse er der risiko for, at batteriemede genopladelige batterier lækker. I ekstreme tilfælde er der risiko for:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Eksplosion</li> <li>Udvikling af brand</li> <li>Varmeudvikling</li> <li>Udvikling af røg eller gas</li></ul>
<p>Opbevar opladede batterien/genopladelige batterier, så polerne ikke berører hinanden – fare for kortslutning/brandfare.</p> <p>Anvend aldrig defekte batterier/genopladelige batterier længere, og bortskaf straks defekte batterier/genopladelige batterier.</p> <p>Opvarm ikke batterier/genopladelige batterier over 70<span> </span>°C. Undgå direkte sollys, og kast ikke batterier/genopladelige batterier i åben ild.</p> <p>Batterier/genopladelige batterier må ikke udsættes for fugtighed.</p> <p>Vær opmærksom på polariteten, når batterierne/de genopladelige batterier sættes i.</p> <p>Batterier/genopladelige batterier må ikke anvendes eller deføres.</p>
<p><b>Tilsligtet udvikelse/erstatningsansvar</b></p> <p> <p>Dette produkt er egnet til brug på kontorer, hjemmekontorer eller mobile kontorer.</p> <p>Det betragtes som tilsligtet anvendelse, hvis dette produkt benyttes på nogen måde, der ikke er omtalt i de tilhørende brugsanvisninger. DSEA fraskriver sig ethvert erstatningsansvar for skader, der skyldes forkert eller håndhændet behandling af produktet og dets tilbehør/ekstraudstyr.</p> <p>DSEA er ikke ansvarlig for skader på USB-enheder, der ikke overholder USB-specifikationerne.</p> </p>
<p><b>Fabrikantkerklæring</b></p> <p><b>Garanti</b></p> <p>DSEA A/S yder 24 måneders garanti på dette produkt. Gældende vilkår for garantien fremgår af vores hjemmeside www.eposaudio.com og kan oplyses ved henvendelse til din DSEA-leverandør.</p> <p><b>Bemærkninger om bortskafløse</b></p> <p>Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul på produktet, batteriet/det genopladelige batteri og/ eller emballagen ger opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald efter afslutningen af deres levetid, men skal bortskaffes separat i øverensstemmelse med forskrifterne. Overhold de gældende lovmæssige forskrifter i dit land angående affaldsortering med henblik på emballagerne. Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, de kommunale genbrugsstationer eller hos din DSEA-partner.</p> <p>Den separate indsamling af udtjent el- og elektronikudstyr, batterier/genopladelige batterier og emballager har til formål at fremme genanvendelsen og/eller genanvendelse af ressourcer med henblik på miljøet og sundheden.</p> <p><b>EU-overensstemmelseserklæring</b></p> <p>Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelserklæringen findes på følgende internetadresse: www.eposaudio.com.</p>
SV
<p><b>Valmistajan vakuutukset</b></p> <p><b>Takuu</b></p> <p>DSEA A/S myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Katso takuehdot verkkosivulta www.eposaudio.com tai ota yhteyttä DSEA-kumppaniin.</p> <p><b>Hävittäminen</b></p> <p>Tuotteessa, akussa ja/tai pakkausessa oleva ylivivuttu pyörillä olevan jäätynytynrin merkki muistuttaa siitä, että näitä tuotteita ei saa hävittää käyttöön lopussa tavonomaisten talousätteiden joukossa, vaan tuote on toimitettava hävittäväksi sen kaitsaisille tuotteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Pakkauksin liittyen huomioi oman maasi tuontien läjitteita koskeva lainsäädäntö. Lisätietoja näiden tuotteiden kiertäytisestä on saatavissa paikallishallinnosta, kunallisista keräys- tai palautuspeisteistä tai lähimmäiltä DSEA-edustajalta. Eriseken tapahtuvan sähkö- ja elektronikkalaitteiden, paristojen/akkujen ja pakkausten keräämisen tarkoituksena on edistää toisaalta sähkö- ja elektronikkaromun uusokäyttöä niin materiaalien osalta kuin mussaakin muodossa sekä ehkäistä toisaalta tällaisesta romusta aiheutuvat haittavakuutukset, esimerkiksi romun mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden vuoksi. Näin sinulla on tärkeä osa eilämpäristön ja terveyden suojelemisessa.</p> <p><b>EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus</b></p> <p>EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.eposaudio.com.</p>
PL
<p><b>Ważne instrukcje bezpieczeństwa</b></p> <p>&gt; Przed użyciem produktu należy uważnie i w pełni przeczytać instrukcje obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz skróconą instrukcję obsługi (dostarczone z produktem).</p> <p>&gt; W przypadku przekazywania produktu stronom trzecim należy zawsze dołączyć te instrukcje bezpieczeństwa.</p> <p>&gt; Nie stosować produktu z widocznymi wadami.</p> <p><b>Zapobieganie obrażeniu i wypadkom</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Trzymać produkt, akcesoria i części opakowania poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby zapobiec wypadkom i zagrożeniu udławianiem.</li></ul> <p><b>Zapobieganie uszkodzeniu produktu i wadliwemu działaniu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Zawsze utrzymywać produkt w suchym stanie i nie narażać go na działanie ekstremalnych temperatur (suszarka, grzejnik, duży natężenie na promienie słoneczne itp.), aby zapobiec korozji lub zniekształceniom.</li> <li>Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria/części wymienne dostarczone lub zalecane przez firmę DSEA.</li> <li>Czyścić produkt wyłącznie miękką, suchą szcierką.</li> <li>Chronicz produkt przed substancjami chemicznymi w kosmetykach, lakierach do włosów, perfumach, płynach po goleniu, olejach do opalania i środkach odstraszcających owady, ponieważ mogą uszkodzić produkt.</li></ul>
<p><b>UI 770 &amp; UI 760: Instrukje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania baterii standardowych/akumulatorów</b></p> <p><b>OSTRZEŻENIE</b></p> <p>W skrajnych przypadkach może dojść do wycieku z baterii standardowych/akumulatorów, a ich nieprawidłowe użycie bądź nadużycie może stwarzać ryzyko:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>wybuchu</li> <li>pożaru</li> <li>wytworzenia wysokiej temperatury</li> <li>powstania dymu lub gazu</li></ul>
<p>Pakować/przechowywać baterie standardowe/akumulatory w taki sposób, aby ich końcówki nie stykały się ze sobą – ryzyko rozładowania/powstania ognia.</p> <p>Nie użytkować wadliwych baterii standardowych/akumulatorów i natychmiast je zutylizować.</p> <p>Nie należy ogzewać do temperatury przekraczającej 70<span> </span>°C, np. nie wystawiać na działanie promieni słonecznych ani nie wrzucać do ognia.</p> <p>Chronicz przed wilgocią.</p> <p>Należy dopilnować właściwego położenia biegunów.</p> <p>Nie demontować ani nie deformować.</p>
<p><b>Przeznaczenie/odpowiedzialność</b></p> <p>Ten produkt nadaje się do użytkowania w biurach, a także biurach w domowych i mobilnych.</p> <p>Jeśli produkt jest stosowany w sposób niewymieniony w powiązanej dokumentacji produktu, takie zastosowanie uważa się za niewłaściwe użycie.</p> <p>DSEA nie akceptuje odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użyciem tego produktu i jego dodatków/akcesoriów.</p> <p>DSEA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB, które nie są zgodne ze specyfikacją USB.</p>
<p><b>Oświadczenia producenta</b></p> <p><b>Gwarancja</b></p> <p>DSEA A/S udziela 24-miesięcznej gwarancji na niniejszy produkt. Warunki gwarancji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.eposaudio.com lub uzyskać po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem firmy DSEA.</p> <p><b>Informacje dotyczące utylizacji</b></p> <p>Symbol przekreślonego śmietnika na kódkach umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze i/lub opakowaniu oznacza, że tych produktów nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne po zakończeniu ich eksploatacji, lecz muszą być one utylizowane osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących segregacji odpadów. Dodatkowe informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, gminnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnym przedstawicielu firmy DSEA. Osobne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii/akumulatorów i opakowań służy wspieraniu recyklingu i/lub ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz minimalizowaniu ich negatywnego wpływu na środowisko, np. ze względu zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposób przyczyniając się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia publicznego.</p>
<p><b>Deklaracja zgodności UE</b></p> <p>Pelen tekst oświadczenia zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.eposaudio.com.</p>
FI
<p><b>Tärkeitä turvallisuusohjeita</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lue käyttöohje, turvallisuusohje, pakkaos (jos mukana) huolellisesti ja tutkukaan ennen tuotteen käyttöä.</li> <li>Liitä tämä turvahöje aina mukaan, jos annat tuotteen kolmannen osapuolen käyttöön.</li> <li>Älä käytä selvästi viallistaa tuotetta.</li></ul> <p><b>Terveyshaittojen ja onnettomuiksien estäminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pidä tuote, tarvikkeet ja pakkauksen osat lasten ja lemmikkiläienten ulottumattomissa onnettomuisten ja nielemisvaaran välttämiseksi.</li></ul> <p><b>Tuotteen vahingoittumisen ja toimintahäiriöiden estäminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pidä tuote aina kuivana äläkä altista sitä äärimmäiselle lämpötiloilie (hustenkuivaaja, lämmitin, jatkuva altistuminen aurinkovalole jne.) korroosion ja epämuodostuman välttämiseksi.</li> <li>Käytä vain DSEA toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita/tarvikkeita/varaosa.</li> <li>Puhdista tuote vain pehmeällä, kuivalla liinalla.</li> <li>Suojaa tuote kosmetikin, hiussuihkeiden, parfyymien, partaveien, aurinkovoiden ja hyytskarkottimien sisältämitä kemikaaleita, koska ne voivat vahingoittaa tuotetta.</li></ul>
<p><b>UI 770 &amp; UI 760: Paristoja/akkuja koskevia turvallisuusohjeita</b></p> <p><b>VAROITUS</b></p> <p>Paristot/akut voivat tuottaa väärinkäytön tai virheellisen käytön vuoksi. Äärinmälisissä tapauksissa tästä aiheutuu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Räjähdyysvaara</li> <li>Tulipalon vaara</li> <li>Kuumentumisvaara</li> <li>Savujen tai kaasun muodostumisvaara</li></ul>
<p>Säilytä varusteet paristot/akut siinä, että navat eivät voi koskettaa toisiaan – oikosukujen/tulipalon vaara.</p> <p>Älä koskaan jatka viallisiin osiittautuneiden paristojen/akkujen käyttöä, vaan toimita vialliset paristot/akut viipymättä hävittäväksi.</p> <p>Huolehdi siitä, että paristojen/akkujen lämpötila ei ylitä 70<span> </span>°C:n lämpötilaa. Vältä paristojen/akkujen altistumista suoralle aurinkonpaisteelle. Älä myöskään heitä paristoja/akkuja tuleen.</p>
<p>Paristot/akut eivät saa altistua kosteudelle.</p>
<p>Varmista oikea napaisuus asettaessaasi paristot/akut paikalleen.</p>
<p>Paristoja/akkuja ei saa purkaa eikä vääntää.</p>
<p><b>Tarkoitettu käyttö/vastuullisuus</b></p> <p>Tuote sopii käytettäväksi toimistoissa, kotitoimistoissa tai liikkuvissa toimistoissa. Sopimattomalla käytöllä tarkoitetaan sitä, jos tuotetta käytetään tarkoitukseen, jota ei ole nimetty kyseisissä tuoteoppaissa. DSEA ei ole vastuuissa vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen ja sen lisävarusteiden/tarvikkeiden väärinkäytöstä. DSEA ei ole vastuuissa sellaisille USB-laitteille aiheutuvista vahingoista, jotka eivät ole USB-määrittysten mukaisia.</p>

## Valmistajan vakuutukset

DSEA A/S myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Katso takuehdot verkkosivulta www.eposaudio.com tai ota yhteyttä DSEA-kumppaniin.

**Hävittäminen**

Tuotteessa, akussa ja/tai pakkausessa oleva ylivivuttu pyörillä olevan jäätynytynrin merkki muistuttaa siitä, että näitä tuotteita ei saa hävittää käyttöön lopussa tavonomaisten talousätteiden joukossa, vaan tuote on toimitettava hävittäväksi sen kaitsaisille tuotteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Pakkauksin liittyen huomioi oman maasi tuontien läjitteita koskeva lainsäädäntö. Lisätietoja näiden tuotteiden kiertäytisestä on saatavissa paikallishallinnosta, kunallisista keräys- tai palautuspeisteistä tai lähimmäiltä DSEA-edustajalta. Eriseken tapahtuvan sähkö- ja elektronikkalaitteiden, paristojen/akkujen ja pakkausten keräämisen tarkoituksena on edistää toisaalta sähkö- ja elektronikkaromun uusokäyttöä niin materiaalien osalta kuin mussaakin muodossa sekä ehkäistä toisaalta tällaisesta romusta aiheutuvat haittavakuutukset, esimerkiksi romun mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden vuoksi. Näin sinulla on tärkeä osa eilämpäristön ja terveyden suojelemisessa.

**EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.eposaudio.com.

## PL

### Ważne instrukcje bezpieczeństwa

> Przed użyciem produktu należy uważnie i w pełni przeczytać instrukcje obsługi, instrukcje bezpieczeństwa oraz skróconą instrukcję obsługi (dostarczone z produktem).

> W przypadku przekazywania produktu stronom trzecim należy zawsze dołączyć te instrukcje bezpieczeństwa.

> Nie stosować produktu z widocznymi wadami.

**Zapobieganie obrażeniu i wypadkom**

- Trzymać produkt, akcesoria i części opakowania poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby zapobiec wypadkom i zagrożeniu udławianiem.

**Zapobieganie uszkodzeniu produktu i wadliwemu działaniu**

- Zawsze utrzymywać produkt w suchym stanie i nie narażać go na działanie ekstremalnych temperatur (suszarka, grzejnik, duży natężenie na promienie słoneczne itp.), aby zapobiec korozji lub zniekształceniom.
- Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria/części wymienne dostarczone lub zalecane przez firmę DSEA.
- Czyścić produkt wyłącznie miękką, suchą szcierką.
- Chronicz produkt przed substancjami chemicznymi w kosmetykach, lakierach do włosów, perfumach, płynach po goleniu, olejach do opalania i środkach odstraszcających owady, ponieważ mogą uszkodzić produkt.

| **UI 770 & UI 760: Instrukje bezpieczeństwa dotyczące użytkowania baterii standardowych/akumulatorów**  **OSTRZEŻENIE**  W skrajnych przypadkach może dojść do wycieku z baterii standardowych/akumulatorów, a ich nieprawidłowe użycie bądź nadużycie może stwarzać ryzyko:   - wybuchu - pożaru - wytworzenia wysokiej temperatury - powstania dymu lub gazu |
| Pakować/przechowywać baterie standardowe/akumulatory w taki sposób, aby ich końcówki nie stykały się ze sobą – ryzyko rozładowania/powstania ognia.  Nie użytkować wadliwych baterii standardowych/akumulatorów i natychmiast je zutylizować.  Nie należy ogzewać do temperatury przekraczającej 70 °C, np. nie wystawiać na działanie promieni słonecznych ani nie wrzucać do ognia.  Chronicz przed wilgocią.  Należy dopilnować właściwego położenia biegunów.  Nie demontować ani nie deformować. |
| **Przeznaczenie/odpowiedzialność**  Ten produkt nadaje się do użytkowania w biurach, a także biurach w domowych i mobilnych.  Jeśli produkt jest stosowany w sposób niewymieniony w powiązanej dokumentacji produktu, takie zastosowanie uważa się za niewłaściwe użycie.  DSEA nie akceptuje odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nadużyciem lub nieprawidłowym użyciem tego produktu i jego dodatków/akcesoriów.  DSEA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB, które nie są zgodne ze specyfikacją USB. |
| **Oświadczenia producenta**  **Gwarancja**  DSEA A/S udziela 24-miesięcznej gwarancji na niniejszy produkt. Warunki gwarancji można znaleźć w naszej witrynie internetowej pod adresem www.eposaudio.com lub uzyskać po skontaktowaniu się z lokalnym przedstawicielem firmy DSEA.  **Informacje dotyczące utylizacji**  Symbol przekreślonego śmietnika na kódkach umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze i/lub opakowaniu oznacza, że tych produktów nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne po zakończeniu ich eksploatacji, lecz muszą być one utylizowane osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących segregacji odpadów. Dodatkowe informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, gminnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnym przedstawicielu firmy DSEA. Osobne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii/akumulatorów i opakowań służy wspieraniu recyklingu i/lub ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz minimalizowaniu ich negatywnego wpływu na środowisko, np. ze względu zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposób przyczyniając się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia publicznego. |
| **Deklaracja zgodności UE**  Pelen tekst oświadczenia zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.eposaudio.com. |

## RU

### Важные инструкции по безопасности

> Прежде чем использовать продукт, внимательно и полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, руководство по безопасности, а также краткое руководство (в комплекте поставки).

> Передавая продукт третьим лицам, всегда передавайте и это руководство по безопасности.

> Не используйте продукт, если на нем присутствуют внешние повреждения.

**Предотвращение несчастных случаев и исключение вероятности ущерба для здоровья**

- Храните продукт, аксессуары и упаковку в местах, не доступных для детей и домашних животных, чтобы избежать несчастных случаев и опасности удущения.

| **Предотвращение повреждений и неисправностей в работе продукта**   - Всегда сохраняйте продукт сухим и не подвергайте его воздействию слишком высоких или слишком низких температур (фен, радиатор, длительное пребывание на солнце и т.д.), чтобы избежать коррозии или деформации. - Используйте только комплектующие/аксессуары/запасные детали, поставленные или рекомендованные компанией DSEA. - Чистите продукт только мягкой сухой тканью. - Не допускайте попадания на продукт химических веществ, содержащихся в косметических изделиях, лаке для волос, парфюмерных изделий, лосйоне после бритья, солнцезащитном креме и репелеленте, так как это может повредить продукт. |
| **UI 770 & UI 760: Инструкции по безопасности для стандартных и перезаряжаемых батарей**  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  В экстремальных случаях стандартные и перезаряжаемые батареи могут протекать и приводить к следующим угрозам в случае злоупотребления или неправильного использования:   - взрыв; - пожар; - нагревание; - выделение дыма или газа. |
| Упаковывайте и храните стандартные и заряженные перезаряжаемые батареи таким образом, чтобы контакты не могли соприкасаться, поскольку это может привести к замыканию или пожару.  Не продолжайте использовать дефектные стандартные или перезаряжаемые батареи. Незамедлительно утилизируйте их.  Не допускайте нагревания выше 70 °C. Например, не оставляйте под прямыми солнечными лучами и не бросайте в огонь. |
| Не подвергайте действию влаги. |
| Соблюдайте правильную полярность. |
| Не демонтируйте и не деформируйте. |

<div><div><div><span><span></span></span></div><div><b>警告</b></div></div><div><div><span><span></span></span></div><div>在極端情況下,如果發生濫用或誤用,標準/充電電池可能會洩漏,並可能造成以下危害:</div></div></div> <div><div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• 爆炸</li><li>• 起火</li></ul></div></div><div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• 發熱</li><li>• 冒煙或產生氣體</li></ul></div></div></div>
---

##### UI 770 & UI 760: 標準/充電電池的安全操作指南

**警告**

在極端情況下,如果發生濫用或誤用,標準/充電電池可能會洩漏,並可能造成以下危害:

- 爆炸
- 起火
- 發熱
- 冒煙或產生氣體

| 將標準/充電電池妥為包裝/存放,使端頭不要相互接觸。否則會有短路/起火危險。 |
| 請勿繼續使用有缺陷的標準/充電電池,並立即作回收處理。 |
| 請勿升溫到70°C以上,比如在太陽下暴曬或丟入火中。 |
| 請勿接觸水汽。 |
| 注意正確的極性方向。 |
| 請勿將其破壞或拆解。 |

**預期用途/責任**

本产品适用于办公室、家庭办公室或移动办公室。如果本产品被用于相关产品指南中未提及的任何其他应用,则被视为使用不当。

对因适用或不规范使用产品及附加设备/配件造成的损坏,DSEA公司概不承担任何责任。

对于不符合 USB 规格的 USB 设备损坏,DSEA 不承担任何责任。

| **制造商声明**  **保修期**  DSEA A/S 为此产品提供 24 个月质保。  有关当前的质保条款,请访问我们的网站 www.eposaudio.com 或联系我们的 DSEA 合作伙伴。 |

**預期用途/責任**

本产品适用于办公室、家庭办公室或移动办公室。如果本产品被用于相关产品指南中未提及的任何其他应用,则被视为使用不当。

对因适用或不规范使用产品及附加设备/配件造成的损坏,DSEA公司概不承担任何责任。

对于不符合 USB 规格的 USB 设备损坏,DSEA 不承担任何责任。

| **製造商声明**  **保修期**  DSEA A/S 为此产品提供 24 个月质保。  有关当前的质保条款,请访问我们的网站 www.eposaudio.com 或联系我们的 DSEA 合作伙伴。 |

## UI 770 & UI 760: Standart/şarj edilebilir piller için güvenlik talimatları

**UYARI**

Aşırı durumlarda standart/yeniden şarj edilebilir piller akabilir ve sustimal edimlere veya yanlış kullanımları halinde aşağıdaki tehlikelere ylı açabilirler:

- patlama
- yangın
- sıcaklık
- duman veya gaz

| Standart/şarj edilebilen pilleri kutular birbirlerine temas etmeyecek şekilde saklayın/depolayın. Kısra devre veya yangın oluşturma tehlikesi var. |
| Anzalı standart/şarj edilebilen pilleri kullannya devam etmeyip derhal elden çıkartın. |
| 70 °C üzerinde ıstımyın, güneş ışığına maruz bırakmayın veya ateşe atmayın. |
| Neme maruz bırakmayın. |
| Pilleri tarkaren kutuların dođru olmasına dikkat edin. |
| Sökmeşyin veya deforme etmeyin. |

**Kullanım amacı/sorumluluk**

Bu ürün ofislerde, ev ofislerinde veya mobil ofislerde kullanma uygundur. Bu ürünün, ilgili ürünlerin kılavuzlarında anlatılan bir uygulamala birlikte kullanılması, uygunsuz kullanım kategorisine girer. DSEA, bu ürünün ve eklemlerinin/aksesuarlarının hor veya hatalı kullanımından kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul etmez. USB şarptnamesine uygun olmayan USB cihazlarında oluşabilecek hasarlardan DSEA sorumlu tutulamaz.

| **İmalatçının Beyanları**  **Garanti**  DSEA A/S, bu ürüne 24 ay garanti vermektedir. Güncel garanti koşulları için lütfen www.eposaudio.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin veya DSEA temsilciniz ile iletişime geçin. |
| **İmha etme hakkındaki notlar**  Ürün, pil/akü ve/veya ambalajda üzerine çapraz çizgi çekilen tekerlekli çöp kutusu simgesi, bu ürünlerin kullanım ömrüleri sonunda normal ev atığı üzerindeki bertaraf edilimesini, fakat ayrı bir toplama kuruluşuna iletilmesini gerektiririni bildirir. Ambalajlar için lütfen ülkenizdeki aktif ayırma ile ilgili yasal talimatlarla uyun. Bu ürünlerin geri dönüşümü için ek bilgiyi belediye yönetiminizde, yerel toplama veya geri alıma merkezlerinde ya da DSEA bayinizden alabilirsiniz. Eski elektrik ve elektronik cihazların, piller/akülerin ve ambalajların ayrı olarak toplaması, geri kazanımı ve/veya değerlendirilmesi teşvik etmek ve örneğin potansiyel elektrik güvenliği zararı maddelerini kaynaklanan olumsuz etkileri önlemek için işlev görmektedir. Bu suretle çevremizin ve insan sağlığının korunması için önemli bir katkıda bulunabilirsiniz. |
| İnşaa etme hakkındaki notlar  Ürün, pil/akü ve/veya ambalajda üzerine çapraz çizgi çekilen tekerlekli çöp kutusu simgesi, bu ürünlerin kullanım ömrüleri sonunda normal ev atığı üzerindeki bertaraf edilimesini, fakat ayrı bir toplama kuruluşuna iletilmesini gerektiririni bildirir. Ambalajlar için lütfen ülkenizdeki aktif ayırma ile ilgili yasal talimatlarla uyun. Bu ürünlerin geri dönüşümü için ek bilgiyi belediye yönetiminizde, yerel toplama veya geri alıma merkezlerinde ya da DSEA bayinizden alabilirsiniz. Eski elektrik ve elektronik cihazların, piller/akülerin ve ambalajların ayrı olarak toplaması, geri kazanımı ve/veya değerlendirilmesi teşvik etmek ve örneğin potansiyel elektrik güvenliği zararı maddelerini kaynaklanan olumsuz etkileri önlemek için işlev görmektedir. Bu suretle çevremizin ve insan sağlığının korunması için önemli bir katkıda bulunabilirsiniz. |
| **AB Uygunluk Beyanı**  AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki İnternet adresinden indirilebilir: www.eposaudio.com. |

## JA

**重要な安全に関する注意事項**

- 製品をご使用になる前に、取扱説明書、安全ガイド、クイックガイド(付属)のすべてをよく読んでください。
- 製品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの安全ガイドも一緒に渡してください。
- 明らかに故障している製品は使用しないでください。

**健康被害と事故の防止**

- 本製品、アクセサリーおよび梱包材は、お子様やペットの手の届かないところに置き、事故や窒息の危険性を回避してください。
- DSEA提供または推奨の付属品/アクセサリー/予備電池のみを使用してください。
- 製品の清掃には拭いたふきのみを使用してください。
- 破損の恐れがあるため、本製品に化粧品、ヘアスプレー、塗料、アフターシェーブフォーム、日焼け止めローション、虫よけなどの化学薬品がつかないように保護してください。

| **UI 770 & UI 760: 全上の注意事項**  **警告**  乾電池/充電電池を正しく使用しないと、ひどい場合に発生することがあり、次の危険を引き起こす可能性があります:   - 爆発 - 発熱 - 発火 - 煙やガスの発生 |
| 不備のある乾電池/充電電池は使い続けず、すぐに廃棄してください。  70°Cを超える温度にならないようにしてください。直射日光に当たったり、火に投げ込またりしないでください。  濡らさないでください。  極性にご注意ください。  分解したり改造したりしないでください。 |
| **使用目的/責任**  本製品は通常のオフィス、ホームオフィス、またはモバイルオフィスでの使用に適しています。本製品を、付属の製品ガイドに記載されている用途以外の目的で使用すると、不適正使用とみなされます。DSEAは、本製品と、その付属品/アクセサリーの誤用または乱用に関連する損傷には責任を負いません。DSEAでは、USB 仕様と準拠しない USB 機器への損傷には責任を負いません。 |
| **製造者宣言**  **保証**  DSEA A/S は、本製品に対し 24ヶ月の保証を提供します。現在の保証条件については、www.eposaudio.com のウェブサイトをご覧ください。DSEAパートナーへお問い合わせください。 |

## ID

### Instruksi keselamatan penting

> Bacalah panduan instruksi, panduan keselamatan, panduan cepat (sebagaimana disediakan) secara saksama dan selengkap-lengkapya sebelum menggunakan produk ini.